

2.4 GHz KABLOSUZ KULAKLIK – GREEN SERİSİ

ÖNEMLİ! EN İYİ PERFORMANS İÇİN KULAKLIĞIN MAVİ LED OLAN TARAFININ
DEDEKTÖRÜ TUTTUĞUNUZ TARAFTA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ!

SIMPLEX+ için Baęlanma (Eşleşirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN AÇIK OLDUĐUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklıđın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklıđın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.

ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

4. Kulaklıđın diđer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. Dedektörün üzerindeki artı (+) ve eksi (-) tuşlarına aynı anda basınız. Cihazdan yüksek bir bip sesi duyulacaktır.

6. Kulaklıđın üzerindeki mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacak, ekranda kablosuz bağlantı ikonu görünecek ve kulaklık ile dedektörünüz eşleşmiş olacaktır.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diđer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, dedektörünüzün kablosuz bağlantı ayarına gidiniz ve artı (+) ve eksi (-) tuşlarına basarak kanal deđiştiriniz. Kanallar 1-5 arası deđişecektir. 0 pozisyonunda kablosuz bağlantı kapalıdır. Kablosuz kulaklıđınızı kullanmadığınız durumlarda ayarı bu pozisyonunda bırakmanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

Anfibio ve Kruzer için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
 2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.
 3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.
- ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**
4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.
 5. Dedektörü SETTINGS tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranda HP yazısı gelene kadar tuşu bırakmayınız.
 6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde kablosuz bağlantı ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz bağlantı ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
 7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, önce menüden WIRELESS opsiyonunu seçiniz. Daha sonra artı (+) ve eksi (-) tuşlarına basarak kanal değiştiriniz. Kanallar 00-19-oF arası değişecektir. oF pozisyonunda kablosuz bağlantı kapalıdır. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda WIRELESS ayarını bu pozisyonda bırakmanız tavsiye edilir.
 8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.
 9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile (VOLUME) kontrol edebilirsiniz.

Impact ve Racer Serisi için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

IMPACT: Yazılım Versiyonu R2_V1.16_V1.14 veya daha sonraki versiyonlar. En son yazılım versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: www.noktadedektor.com

RACER 2: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 9402'DEN BÜYÜK CİHAZLAR

GOLD RACER: SİSTEM KUTUSU SERİ NO'SU 6916'DAN BÜYÜK CİHAZLAR

ÖNEMLİ! Dedektörünüzün kablosuz kanallarına "kapalı" pozisyonu eklenmiştir ve ekranda "oF" olarak gösterilir. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda dedektörünüzün kablosuz bağlantısını kapatmanız tavsiye edilir.

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!

Sadece Racer 2 ve Gold Racer için: Kulaklık ile birlikte gelen modülü sistem kutusunun solundaki yuvasına takınız (Racer 2 ve Gold Racer kablosuz bağlantı modülü içte olan versiyonlar için geçerli değil).

2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.

ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!

4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. Impact: Dedektörü EXPERT tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6 saniye kadar EXPERT tuşunu bırakmayınız.

Racer 2 ve Gold Racer: Dedektörü artı (+) tuşuna basılı tutarak açınız ve yaklaşık 5-6 saniye kadar artı (+) tuşunu bırakmayınız.

6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. Eşleşme olmazsa ya da seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, Racer 2 ve Gold Racer için tetiği ileri doğru iterek, Impact'te ise tetiği geri doğru çekerek tutunuz ve aynı anda aşağı tuşuna basarak kanal değiştiriniz. Aşağı tuşuna her bastığınızda kanallar 00-09-oF arası değişecektir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün açma-kapama/ses düğmesinden ayarlayabilirsiniz.

NOT!

Eşleşme esnasında bağlantı kopuyorsa dedektörü ve kulaklığı kapatıp tekrar açınız ve işlemi tekrarlayınız.

Pil seviyesi düşükse pili şarj ediniz.

INVENIO için Bağlanma (Eşleştirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ!
 2. Kulaklığın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklığın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.
 3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. PİL tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.
- ÖNEMLİ! PİL seviyesi azaldığında bağlantıda kopmalar veya bağlanmama olabilir!**
4. Kulaklığın diğer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.
 5. Dedektörü uzaklaştırma tuşuna (-) basılı tutarak açınız. Cihaz açılıp ekranın sağ alt köşesinde yeşil kulaklık ikonu görünene kadar tuşu bırakmayınız.
 6. Eşleşme olduğunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca, yeşil kulaklık ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
 7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya diğer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelirse, OPTIONS tuşuna basarak seçenekler menüsüne giriniz ve kablosuz kulaklık kanalı özelliğini seçiniz. Artı (+) veya eksi (-) tuşlarını kullanarak kanal değiştiriniz. Kapalı pozisyonunda kablosuz kulaklık bağlantısı kapalıdır. Kablosuz kulaklığınızı kullanmadığınız durumlarda kablosuz kulaklık kanalını bu pozisyonunda bırakmanız tavsiye edilir.
 8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.
 9. Gerekliğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

TMD-101 İin Baęlanma (Eşleřtirme) Talimatları

1. DEDEKTÖRÜNÜZÜN KAPALI OLDUĐUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklıęın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklıęın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam edin.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. PİL tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili řarj etmeniz gerekir.

ÖNEMLİ! PİL seviyesi azaldığında baęlantıda kopmalar veya baęlanmama olabilir!

4. Kulaklıęın dięer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. Dedektörü hassasiyet ayarının artı (+) tuşuna basılı tutarak açınız ve ekranın alt orta kısmındaki kablosuz baęlantı ikonu görünene kadar + tuşunu bırakmayınız.

6. Eşleşme olduęunda ses kulaklıktan gelmeye ve mavi LED ışık her saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca, kablosuz baęlantı ikonu sabit olarak görünecektir. Eşleşme olmazsa kablosuz baęlantı ikonu yanıp sönecektir. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

7. Eşleşme olduktan sonra seste bir bozulma veya dięer bir dedektörden parazit alma durumu meydana gelebilir. Kanalı deęiřtirmek için cihaz açıkken M tuşuna 3 saniye kadar basılı tutunuz. Mod üzerindeki çerçeve yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra ses ayarının artı (+) ve eksi (-) tuşlarını kullanarak kanalı deęiřtirebilirsiniz. Barın saę tarafında deęiřtirdiğiniz kanal deęerini görebilirsiniz. Artı (+) veya eksi (-) tuşuna her bastığınızda bar dolar ya da boşalır. Toplamda 20 adet kanal vardır. Barın boş olduęu durumda kablosuz baęlantı kapalıdır. Kablosuz kulaklıęınızı kullanmadığınızda kablosuz baęlantı ayarını bu durumda bırakmanız tavsiye edilir.

8. Eşleşme bir kez yapıldığında dedektör ve kulaklık her açıldığında otomatik olarak eşleşeceklerdir.

9. Gerektiğinde sesi dedektörün ses ayarı ile kontrol edebilirsiniz.

PulseDive için Baęlanma (Eşleřtirme) Talimatları

1. PULSEDIVE CİHAZINIZIN KAPALI OLDUĐUNA EMİN OLUNUZ!

2. Kulaklıęın üzerindeki beyaz düğmeye basılı tutarak kulaklıęın açma-kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve kulaklıktan pil seviyesini bildiren bip sesi duyulana kadar beyaz düğmeye basmaya devam ediniz.

3. 5 bip dolu pil, 4, 3, 2 bip azalmakta olan pil seviyelerini ve 1 bip de düşük pil seviyesini ifade eder. Pil tamamen bitmek üzereyken ise kulaklıktan kısa aralıklarla sürekli bir uyarı sesi duyulacaktır. Bu esnada pili şarj etmeniz gerekir.

ÖNEMLİ! Pil seviyesi azaldığında baęlantıda kopmalar veya baęlanmama olabilir!

4. Kulaklıęın dięer tarafında bulunan mavi LED 2 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır.

5. PulseDive cihazınızı Ayar tuşuna (A) basılı tutarak açınız. Bir bip sesi duyulacaktır.

6. Kırmızı LED sabit şekilde yanacak, yeşil LED ise yanıp sönecektir. Eşleşme gerçekleştiğinde, PulseDive'in üzerindeki yeşil LED ve kulaklıęın üzerindeki mavi LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.

7. PulseDive cihazınızı ve kulaklıęı kapatınız. Daha sonra, önce kulaklıęı daha sonra da PulseDive cihazınızı açınız. Cihazınızla kulaklıęınız bir kez eşleřtikten sonra kapatıp açtıktan sonra otomatik olarak baęlanırlar.

ÖNEMLİ! Eđer kablosuz kulaklıęınız daha önceden PulseDive harici başka bir Nokta Makro metal dedektörü ile eşleřtirilmiře, kablosuz kulaklıęı PulseDive ile eşleřtirdikten sonra metal dedektörünüzün kablosuz kulaklıkla haberleşebilmesi için, metal dedektörünüzün baęlantı kanalını deęiřtirmeniz gerekmektedir! Bu işlemleri ilk eşleřtirmede bir kez yapmanız yeterlidir. Sonraki kullanımlarda kanal deęiřtirmenize gerek yoktur.

Şarj Etme

Kulaklığınızı 5V 1A şarj cihazlarıyla şarj edebilirsiniz. Yüksek voltaj veya amperli şarj cihazları kulaklığınıza veya piline zarar verebilir!

1. Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına, diğer ucunu kulaklığın şarj girişine bağlayın.
2. Şarj esnasında şarj girişinin yanındaki LED kırmızı renkte yanar.
3. Şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra kırmızı LED söner.

Teknik Özellikler

Frekans: 2.4GHz

Ses Çıkışı: Mono

Pil: Li-Po

Çalışma Süresi: 14-20 saat

Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat

İletim Aralığı: 10 metre